

Διασικασία Σύνδεσης με Server ΓΓΠΣ

- Η ταμειακή μηχανή θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές της ΠΟΛ. 1024/2020, είτε με αναβάθμιση είτε με αγορά νέας Ταμειακής Μηχανής.
- Θα πρέπει να έχει περαστεί ο AES KEY κλειδάριθμος στην ταμειακή μηχανή.
- Θα πρέπει να έχει συνδεθεί με το router ώστε να συνδεθεί η ταμειακή μηχανή στο internet.

Δ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε κατάλληλα στην Φ.Τ.Μ. το πρώτο δελτίο Ζ αποστολής και τον τρόπο αποστολής στον server για την επίτευξη της σύνδεσης με την Γ.Γ.Π.Σ.

1) Πατάμε [ΜΕΝΟΥ] και επιλέγουμε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2) Στη συνέχεια επιλέγουμε ΠΑΡΑΜ. ΕΠΙΚ. SERVER και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

3) Επιλέγουμε ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

Εδώ εισάγουμε 0 και [ΜΕΤΡΗΤΑ] για Ethernet

ή 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ] για GPRS

4) Στη συνέχεια επιλέγουμε ΠΡΩΤΟ Ζ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

Εδώ εισάγουμε τον αριθμό του τελευταίου δελτίου Ζ που έχει εκδοθεί και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ] (η Φ.Τ.Μ. θα ξεκινήσει να στέλνει από το επόμενο που θα εκδοθεί).

Στην περίπτωση καινούριας Φ.Τ.Μ. θα πρέπει να πατήσουμε 0 και [ΜΕΤΡΗΤΑ] ακόμη και αν υπάρχει ήδη στην οθόνη καταχωρημένο το 0.

5) Στη συνέχεια επιλέγουμε ΟΡΙΣΜΟΣ ETHERNET και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

6) Επιλέγουμε Auto Ip Config και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

Εδώ επιλέγουμε 1 και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]